


# 节电小窍门 (下篇)




### 饮水机的节电方法

在需要热水或冷水时打开电源,通过电加热(制冷),其他时间关闭电源开关。  
经常清洗内胆,防止结垢影响热效率。

### 电视机的节电方法

选择屏幕大小与房间面积相适应的电视机。  
音量、亮度调节到适当位置。音量、亮度大,耗电量也大。  
用遥控器关机后,不要忘记关掉电源开关,避免长时间待机。



### 洗衣机的节电方法

开始洗涤前,将脏的衣物在洗衣粉溶液中浸泡至少 15 分钟以上,使洗涤剂与衣物上的油垢起反应,然后再放入洗衣机洗涤,这样可大大减少电耗。若衣物颜色较多最好分色洗涤,先浅色后深色。把颜色不同的衣服分开洗涤,洗得干净,而且也洗得快,比将其混在一起洗省电。

若衣服厚薄不一,如薄软的化纤、丝绸织物等,四五分钟就可洗净,像质地厚的棉、毛织物、麻料等要 10 分钟左右才能洗净。厚薄衣物分开洗,比混在一起洗可有效地省电。

按额定容量操作,勿多勿少,这样能省电。若洗

涤量过少,白白耗电;相反,一次洗得过多,不仅会增加洗涤时间,而且会造成电机超负荷运转,增加电耗。

合理使用洗衣机的功能开关,一般丝绸、毛料等高档衣料适合弱洗(轻柔);棉布、混纺、化纤涤纶等衣料,常用中洗(标准);只有厚绒毯、沙发布和帆布等织物才采用强洗(大件)。

衣物应尽量集中洗涤,洗涤桶内所洗衣物应接近最大洗衣量,减少投放次数,节电又节水。

洗衣机使用一段时间后(约 3 年左右),带动洗衣机的皮带往往会打滑,可将其收紧一些,即可恢复原来的转动功能,达到节电的目的。

### 电饭褒的节电方法

饭煮好后,关闭电源开关或者拔下电源插头,避免自动保温通电。

根据平时所煮饭量的多少选用适当功率、保温性能好的电饭褒。

专家介绍说,为了节电,做饭时要充分利用电饭褒的余热。在煮饭时,可在锅沸腾后断电 7-8 分钟,再重新通电。电烤箱也是同样的道理,用电烤箱烤花生米等,可提前断电 5-6 分钟再开箱取出。

另外,电饭褒的电热盘表面与内锅底如有

污渍,应擦拭干净或用细砂纸轻轻打磨干净,以免影响传热效率、浪费电能。专家介绍说,电饭褒最好用定热式电饭褒,因为它比保温式电饭褒少用电。

做饭用功率小的电饭褒并不省电:煮 1 千克的饭,500 瓦的电饭褒需 30 分钟,耗电 0.27 千瓦时,而用 700



瓦电饭褒约需 20 分钟,耗电仅 0.23 千瓦时,功率大的电饭褒省时又省电。专家提醒,在电饭褒用完后,一定要拔下电源插头,不然锅内温度下降到 70 摄氏度以下时,它会断断续续地自动通电,比较耗电。

一、做饭前,先把米在水中浸泡一会

儿,这样煮出的米饭既好吃又省电。

二、最好用热水煮饭,这样不仅可以保持米饭的营养,也能达到省电的目的,因为用电饭褒烧水是不经济的。

三、在米饭沸腾将要溢出时,可关闭电源,5 分钟后再接通,直至自动关闭。

四、煮面条时,要待水开后再放入面条,水再次沸腾 3~5 分钟后就可切断电源,电饭褒的余热足以煮熟面条。

### 电热水器的节电方法

选择高品质、带时段控制的电热水器。选择保温效果好、带防结垢装置的电热水器。

使用电热水器应在低谷时段开启,蓄热保温;高峰时段关闭,可减少高峰用电。以用于洗澡为例:将水温调整到刚好可洗澡,用水时无需兑冷水为最省电。

1,水温越低,水吸热的效率越高,电

能将充分发挥作用——用于水的加热。热水器的工作温度越高,热量散发就越大。

2,在不用时,热水器将维持相对较低的温度。如果不嫌麻烦,在停止使用时,将温度调低 5℃,在下次使用前将温度调回来。

3,在较长时间不用热水器时,将电源拔掉。在使用前 10 分钟插上电源。

4,尽可能在电压较高时使用电器,也是省电的途径之一。

5,用作其他用途时,也是以不兑冷水为宜。

6,集中使用热水器(如:同时洗澡,同时向多处供热水等),减少热水器高负荷运行时间,可以节省更多的电能。

节约从点滴做起,你会使你的有限的资源发挥最大的作用!

